



Generel information

| | |
|-----------------|---------------------|
| Materialenummer | 420161 |
| Type | Coaster |
| Produktsegment | Decoration |
| Tema | Kitchen accessories |
| materiale | DEKO_material_P002 |
| EAN/UPC | 9008606268610 |

Dimensioner

| | |
|-------------------------------|------|
| Produktets højde (i mm/in) | 3 |
| Produktets diameter (i mm/in) | 100 |
| Nettovægt (i kg) | 0.01 |

Materiale og farve

| | |
|--------------------|----------------------|
| Materiale | polyester |
| Farve | grå |
| farve | lysegrå, mørkegrå |
| Plejeinstruktioner | håndvask (anbefalet) |

Funktionalitet

| | |
|---------|-----|
| Batteri | Nej |
|---------|-----|

