



## Общая информация

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Артикул          | 43137       |
| Тип              | торшер      |
| Сегмент продукта | Интерьерный |
| тема             | Винтаж      |

## Размеры

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Высота изделия (мм/дюйм)    | 1665 |
| Ширина изделия (мм/дюйм)    | 250  |
| Длина изделия (мм/дюйм)     | 400  |
| Вес нетто (kg)              | 4,64 |
| Диаметр основания (мм/дюйм) | 250  |

## Материал & Цвет

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Материал корпуса | сталь, дерево      |
| Цвет корпуса     | черный, коричневый |
| Cable Colour     | черный             |

## Функциональность

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Тип выключателя | кабельный выключатель |
| Батарея         | Нет                   |

## Техническая информация

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Степень защиты     | IP20             |
| Класс защиты       | 2                |
| Напряжение сети    | 220-240V,50/60Hz |
| Рабочее напряжение | 220-240V,50/60Hz |
| Макс. мощность (1) | 2X60W            |

## Источник света

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Тип источника осв-я (1) | E27             |
| Источники света вкл.    | Нет в комплекте |
| Тип цоколя (1)          | E27             |



E27

2X60  
W

